


Prisma cuadrangular para armar • para colorear

Medidas: base de 5 × 5 cm, altura 9 cm



Imprime al 100 % (sin «ajustar a la página»); el cuadrado debe medir 1 cm. Mejor en cartulina fina o papel de 160-200 g.
Línea continua: recortar. Discontinua: doblar hacia dentro. Gris: pestaña para pegar por dentro.